


## 針の交換方法



- レコード針のプラスチック両側をかるくつまんで、黒矢印の方向に引き抜きます。新しい針を白矢印の方向に差し込んで下さい。

## ご注意

- 針先及びカンチレバーは、絶対に手でふれたり引っかけたりしないで下さい。
- 100～200時間ご使用になりましたら、新しい交換針をお買い求め下さい。
- 交換針は幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光の当たる場所、高温、多湿の場所には保管しないで下さい。
- 万一、製造上の原因による品質不良が発生した場合には、新しい同品種とお取替え致します。それ以外の責はご容赦下さい。

### お客様お問い合わせ先

**JICO**。日本精機宝石工業株式会社

〒108-0071

東京都港区白金台4-9-23 TSUTSUI白金台ビル3F

TEL:0120-579-010(営業時間10:00~17:30)

<https://jico.online>